

MAGNUM アラームコード

アラームコード	種類	説明	
00	チェック	吹出しセンサー回路断線をチェックして下さい	
01	チェック	吹出しセンサー回路短絡をチェックして下さい	
02	チェック	吸入センサー回路断線をチェックして下さい	
03	チェック	吸入センサー回路短絡をチェックして下さい	
04	チェック	エバポレータコイルセンサー断線をチェックして下さい	
05	チェック	エバポレータコイルセンサー短絡をチェックして下さい	
06	チェック	コンプレッサーの電流が高過ぎないかチェックして下さい	
07	チェック	コンプレッサーの電流が低過ぎないかチェックして下さい	
10	チェック	ヒーターの電流が高過ぎないかチェックして下さい	
11	チェック	ヒーターの電流が低過ぎないかチェックして下さい	
12	チェック	エバポレータファン高速時の電流が高過ぎないかチェックして下さい	
13	チェック	エバポレータファン高速時の電流が低過ぎないかチェックして下さい	
14	チェック	エバポレータファン低速時の電流が高過ぎないかチェックして下さい	
15	チェック	エバポレータファン低速時の電流が低過ぎないかチェックして下さい	
16	チェック	コンデンサーファンの電流が高過ぎないかチェックして下さい	
17	チェック	コンデンサーファンの電流が低過ぎないかチェックして下さい	
18	チェック	供給電源の相エラーが記録	
19	チェック	庫内温度が設定温度から離れすぎていないかチェックして下さい	
20	チェック	デフロスト時間が長過ぎないかチェックして下さい	
22	チェック	能力テスト1をチェックして下さい	
23	チェック	能力テスト2をチェックして下さい	
24	チェック	能力テスト3をチェックして下さい	
25	チェック	エアバポレータ温度テストをチェックして下さい	
26	チェック	エコマイザーバルブをチェックして下さい	
27	チェック	加温能力テストをチェックして下さい	
28	チェック	サクシヨンステッパバルブ不良	CSR
29	チェック	リキッドインジェクションバルブ不良	CSR
30	チェック	バイパス(温かい)バルブ不良	CSR
31	チェック	低圧圧カスイッチをチェックして下さい	
32	チェック	コンデンサー吸入温度センサー断線をチェックして下さい	
33	チェック	コンデンサー吸入温度センサー短絡をチェックして下さい	
34	チェック	外気温度センサー断線をチェックして下さい	
35	チェック	外気温度センサー短絡をチェックして下さい	
36	チェック	電流高過ぎ	CSR
37	チェック	電流低過ぎ	CSR

アラーム コード	種類	説明	
41		吹出し温度センサー高過ぎ	CSR
42	チェック	吹出し温度センサー低過ぎ	
43	チェック	吸入温度センサー高過ぎ	
44		吸入風量が足りない(設定温度より30分間低い時)	OOCLオン
45		エバポレータコイル温度高過ぎ	CSR
46		エバポレータコイル温度低過ぎ	CSR
52	チェック	プローブ不良	
53	チェック	ハイプレッシャーカットアウトスイッチオフエラー	
54	チェック	ハイプレッシャーカットアウトスイッチオンエラー	
56	シャットダウン	コンプレッサー温度高過ぎの停止	
57	チェック	AFAM装置のチェック	
58	チェック	位相センサーをチェックして下さい	
59	チェック	デルター電流をチェックして下さい	
60	チェック	湿度センサーをチェックして下さい	
68	チェック	AFAM装置ガスアナライザのチェック	
69	チェック	ガスアナライザ補正のチェック	
97	チェック	コンプレッサーセンサー回路断線をチェックして下さい	
98	チェック	コンプレッサーセンサー回路短絡をチェックして下さい	
115	チェック	吸入とエバポレーター プローブをチェックして下さい	
116	チェック	吸入と吹出し プローブをチェックして下さい	
117	チェック	吹出しRHとLHのプローブをチェックして下さい	
118	チェック	冷媒オーバーチャージ	
119	チェック	デジタルコントロールバルブ不良	
120	チェック	サクシオン圧力センサーチェック	
122	チェック	O2センサー校正不良(PTIノミにて発生)	