

定期点検

●定期点検整備表（有償）

お車の稼働状況および冷凍機の仕様により、整備内容が異なります。点検整備表により該当する項目について、弊社または弊社指定サービス店とご相談の上、実施していただくようお願いいたします。

●スタンバイ ユニット装着車は、早めに点検整備を実施していただくようお願いいたします。

部品単位	点検整備項目	点検内容	点 検				備 考
			納車時	日常点検	6カ月時	1年毎	
コンプレッサ	コンプレッサ オイル	量・汚れ・劣化				○	
	クラッチ プレート	摩耗・傷・偏心				○	
	クラッチ ベアリング	摩耗・異音				○	
アイドル プーリ		摩耗・異音				○	車両部品
Vベルト		張り・摩耗・傷	○	○	○	○	日常点検は張り点検
ワンバックユニット	コンデンサ フィン	汚れ・目詰まり・たおれ		○	○	○	
	コンデンサ モータ	ベアリング摩耗・異音	○	○	○	○	日常点検は異音点検
	ドライヤ	水分混入量	○		○	○	水分混入時は随時交換
	ブレッシャ スイッチ	作動	○		○	○	
	エバポレータ フィン	汚れ・目詰まり・たおれ		○	○	○	
	エバポレータ モータ	ベアリング摩耗・異音	○	○	○	○	日常点検は異音点検
	ドレーン ホース	つまり	○	○	○	○	
	ドレーン ホース ヒータ	作動	○		○	○	
	ドレーンシートヒータ	作動	○		○	○	
電磁弁（HOTガス）		作動	○		○	○	
2室	エバポレータ フィン	汚れ・目詰まり・たおれ		○	○	○	
	エバポレータ モータ	ベアリング摩耗・異音	○	○	○	○	日常点検は異音点検
	ドレーン ホース	つまり	○	○	○	○	
	ドレーン ホース ヒータ	作動	○		○	○	
	ドレーンシートヒータ	作動	○		○	○	
	2室導入ファンモータ		ベアリング摩耗・異音	○	○	○	○
配管	配管	変形・亀裂・干渉	○		○	○	
	配管ホース	老化・傷・干渉	○		○	○	
	配管クランプ	ゆるみ	○		○	○	
電気関係	電気配線（ハーネス）	損傷・ゆるみ・接触不良	○		○	○	
	電源端子	損傷・ゆるみ・腐食	○		○	○	
	アース	損傷・ゆるみ・腐食	○		○	○	
	電磁弁・ヒューズ・リレー・FICD	作動	○		○	○	
	コントロール パネル	作動・表示	○	○	○	○	日常点検はエラーコード確認
配管・配線のボデー シール		剥離・損傷・腐食	○		○	○	
各ユニット・部品の取り付けボルト		ゆるみ・損傷・異音	○	○	○	○	日常点検は異音点検
各ユニット・配管のサイクル		ガス洩れ・オイル洩れ	○		○	○	
冷媒量		泡の量	○		○	○	
作動（通常・サーモ・DEF）		試運転	○		○	○	
冷却性能		試運転	○		○	○	

☆定期交換部品の交換時期は30ページを参照してください。