


# 運行前点検 SGCM3000



バッテリー



ファンベルト  
亀裂に注意

ラジエターファン



ラジエター




レセプタクル



コントローラー SG+

フューエルフィルター



オイルフィルター

エンジンオイル  
キャップスティック  
ケージの××印内にて使用します

エキスパンションタンク  
レベル範囲以内で使用  
します

ON-OFF  
スイッチ